


제품 사용하기


Movie



- ① 내비게이션을 실행합니다.
- ② 이전 영상으로 이동하여 재생합니다.
- ③ 재생 또는 일시 정지를 선택합니다.
- ④ 다음 영상으로 이동하여 재생합니다.
- ⑤ 소리 크기를 작게 합니다.
- ⑥ 현재 소리 크기를 표시 합니다.
- ⑦ 소리 크기를 크게 합니다.
- ⑧ 음소거 (MUTE) 기능을 On/OFF 할 수 있습니다.
- ⑨ 메인 메뉴로 이동 합니다.
- ⑩ 현재 재생되는 파일의 위치를 나타냅니다.
- ⑪ 자막 표시를 끄고 켤 수 있습니다.
- ⑫ 반복모드를 선택합니다.
- ⑬ 원하시는 파일을 선택 후 재생순서를 변경할 수 있습니다.
- ⑭ 영상 목록을 위로 이동합니다.
- ⑮ 영상 목록을 아래로 이동합니다.
- ⑯ 트립 화면을 표시합니다.
- ⑰ 소리 크기를 조정할 수 있습니다.
- ⑱ Movie를 종료 합니다.

Tip
• 지원하는 비디오 코덱은 AVI, MPEG 1/4, WMV, XviD 입니다. 지원되지 않거나, 비정상적인 파일은 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.
• 제공된 SD 카드를 이용하실 때, 저장된 'SpeedNavi_Gini' 폴더는 사용하지 마십시오.
• 다른 국가 사용 시에는 자막 표시에 문제가 있을 수 있습니다.

Music



- ① 내비게이션을 실행합니다.
- ② 이전 곡으로 이동하여 재생합니다.
- ③ 재생 또는 일시 정지를 선택합니다.
- ④ 다음 곡으로 이동하여 재생합니다.
- ⑤ 소리 크기를 작게 합니다.
- ⑥ 현재 소리 크기를 표시 합니다.
- ⑦ 소리 크기를 크게 합니다.
- ⑧ 음소거 (MUTE) 기능을 On/OFF 할 수 있습니다.
- ⑨ 메인 메뉴로 이동 합니다.
- ⑩ 현재 재생되는 파일의 위치를 나타냅니다.
- ⑪ 음향 모드를 선택합니다.
- ⑫ 반복모드를 선택합니다.
- ⑬ 원하시는 파일을 선택 후 재생순서를 변경할 수 있습니다.
- ⑭ 영상 목록을 위로 이동합니다.
- ⑮ 영상 목록을 아래로 이동합니다.
- ⑯ 상위폴더로 들어갑니다.
- ⑰ 재생 목록을 표시합니다.
- ⑱ 현재 재생중인 앨범아트를 표시합니다.
- ⑲ Music을 종료합니다.

※Normal/Rock/Pop/Classic/Jazz

사용안내

연결 플러그 사용 안내

1. 전원




2. AV-IN 극성



3. 후방카메라 극성



4. TRIP 극성



기타사항

Atlan(아틀란) 3D 지도

▶ 홈페이지 : www.atlan.co.kr

Atlan 3D 지도 매뉴얼

'www.atlan.co.kr → 고객서비스 → 매뉴얼다운로드'에서 아틀란 3D V3 매뉴얼을 다운받을 수 있습니다.
※ '안전운전 자동 업데이트 기능'은 차후 업데이트를 통해 지원될 예정입니다.

▶ Atlan 3D 지도 업데이트

1. 회원가입
www.atlan.co.kr에서 회원가입을 합니다.
2. 원클릭 업데이트
원클릭 업데이트를 통해 빠르고 쉽게 지도 업데이트를 할 수 있습니다.


3. 제품인증

Atlan 3D의 지도 인증 번호는 본체 뒷면에 있습니다.

Car Link(카링크)

▶ 카링크 구매문의 및 고객센터 : 1544-8243 (내선 1번)
운영시간 : 평일 오전 9시 30분~오후 6시 30분

포토뷰어



- ① 내비게이션을 실행합니다.
- ② 선택한 사진을 스크린세이브 화면으로 저장합니다.
- ③ 슬라이드로 재생합니다.
※ 슬라이드 중에는 화면을 터치하면 증료됩니다.
- ④ 슬라이드 재생의 시간 간격을 설정합니다.
※ 간격 : 3/5/10초
- ⑤ 메인 메뉴로 이동 합니다.
- ⑥ SD Card내의 사진을 표시 합니다.
- ⑦ 트립 화면을 표시합니다.
- ⑧ 소리 크기를 조정할 수 있습니다.
- ⑨ 포토뷰어를 종료 합니다.

Tip

• 지원되는 형식은 JPG, BMP입니다. 파일의 크기가 너무 큰 경우에는 (10MB 이상) 지원되지 않을 수 있습니다.
• 제공된 SD 카드를 이용하실 때, 저장된 'Atlan' 폴더는 사용하지 마십시오.

AV-IN (외부입력)



- ① 내비게이션을 실행합니다.
- ② 메인 메뉴로 이동 합니다.
- ③ 외부입력을 종료 합니다.
- ④ 트립 화면을 표시합니다.
- ⑤ 소리 크기를 조정할 수 있습니다.

제품 사양

프로세서	2.3GHz급 CPU (Cortex A9) / SirF Atlas VI
운영체제	Windows CE 6.0 core
RAM	256MB DDR3
ROM	128MB Nand Flash
GPS 엔진	SirF V8 (Instant FIX II 지원)
디스플레이	TFT LCD 7" Aspect Ratio 16:9 (800x480), Clear Touch Screen
동작온도	0°C ~ 60°C
오디오	내장 스피커 1EA X 3W(max)
전원부체	차량 전원 12V
DMB	외장 안테나 (별도구매)
크기	약 187.0 x 116.5 x 22.5mm
무게	약 360g (본체)

주의
1. 전원 입력 전압은 DC 12V입니다.
2. 위 사양과 적합한 연결 플러그를 사용하지 않을 경우 발생하는 기기 이상, 불량에 대하여는 책임지지 않습니다.

※ 순정품 이외의 시가지를 연결하여 사용할 경우 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하십시오.