

제품 사용하기

비디오



- 1 내비게이션을 실행합니다.
- 2 이전 영상으로 이동하여 재생합니다.
- 3 재생 또는 일시 정지를 선택합니다.
- 4 다음 영상으로 이동하여 재생합니다.
- 5 소리 크기를 작게 합니다.
- 6 현재 소리 크기를 표시 합니다.
- 7 소리 크기를 크게 합니다.
- 8 음소거 (MUTE) 기능을 On/Off 할 수 있습니다.
- 9 메인 메뉴로 이동 합니다.
- 10 현재 재생되는 파일의 위치를 나타냅니다.
- 11 자막 표시를 끄고 켤 수 있습니다.
- 12 반복모드를 선택합니다.
- 13 원하시는 파일을 선택 후 재생순서를 변경할 수 있습니다.
- 14 소리 크기를 작게 합니다.
- 15 영상 목록을 위로 이동합니다.
- 16 트림 화면을 표시합니다.
- 17 소리 크기를 조정할 수 있습니다.
- 18 Movie를 종료 합니다.



- 지원하는 비디오 코덱은 AVI, MPEG 1/4, WMV, XviD입니다. 지원되지 않거나, 비정상적인 파일은 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 제공된 SD 카드를 이용하실 때, 저장된 'SpeedNavi_GiNI' 폴더는 사용하지 마십시오.
- 다른 국가 사용 시에는 자막 표시에 문제가 있을 수 있습니다.

음악



- 1 내비게이션을 실행합니다.
- 2 이전 곡으로 이동하여 재생합니다.
- 3 재생 또는 일시 정지를 선택합니다.
- 4 다음 곡으로 이동하여 재생합니다.
- 5 소리 크기를 작게 합니다.
- 6 현재 소리 크기를 표시 합니다.
- 7 소리 크기를 크게 합니다.
- 8 음소거 (MUTE) 기능을 On/Off 할 수 있습니다.
- 9 메인 메뉴로 이동 합니다.
- 10 현재 재생되는 파일의 위치를 나타냅니다.
- 11 음향 모드를 선택합니다.
※Normal/Rock/Pop/Classic/Jazz
- 12 반복모드를 선택합니다.
- 13 원하시는 파일을 선택 후 재생순서를 변경할 수 있습니다.
- 14 영상 목록을 위로 이동합니다.
- 15 영상 목록을 아래로 이동합니다.
- 16 상위폴더로 들어갑니다.
- 17 재생 목록을 표시합니다.
- 18 현재 재생중인 앨범아트를 표시합니다.
- 19 Music을 종료합니다.



- 지원되는 오디오 파일 포맷은 MP3, WMA입니다.
- 제공된 SD 카드를 이용하실 때, 저장된 'SpeedNavi_GiNI' 폴더는 사용하지 마십시오.

사진




- 1 내비게이션을 실행합니다.
- 2 선택한 사진을 스크린세이브 화면으로 저장합니다.
- 3 슬라이드로 재생합니다.
※슬라이드 중에는 화면을 터치하면 종료됩니다.
- 4 슬라이드 재상의 시간 간격을 설정합니다.
※ 간격: 3/5/10초
- 5 메인 메뉴로 이동 합니다.
- 6 SD Card내의 사진을 표시 합니다.
- 7 트림 화면을 표시합니다.
- 8 소리 크기를 조정할 수 있습니다.
- 9 포토뷰어를 종료 합니다.



- 지원하는 형식은 JPG, BMP입니다. 파일의 크기가 너무 큰 경우에는 (10MB 이상) 지원되지 않을 수 있습니다.
- 제공된 SD 카드를 이용하실 때, 저장된 'SpeedNavi_GiNI' 폴더는 사용하지 마십시오.

외부입력



- 1 내비게이션을 실행합니다.
- 2 메인 메뉴로 이동 합니다.
- 3 외부입력을 종료 합니다.
- 4 트립 화면을 표시합니다.
- 5 소리 크기를 조정할 수 있습니다.


사용안내

연결 플러그 사용 안내


1. 전원



2. AV-IN 극성



3. 후방카메라 극성



4. TRIP 극성



기타사항

GINI(지니) 2D 지도

▶ 홈페이지 : www.hyundai-mnsoft.com

GINI 2D 지도매뉴얼

'www.hyundai-mnsoft.com → GINI → 제품정보 → GINI 2D → 제품매뉴얼'에서 GINI 2D 일반버전 맵을 다운로드 받을 수 있습니다.

GINI 2D 지도 업데이트

1. 회원가입

서비스 이용을 위해 회원가입을 합니다.

2. 제품등록

업데이트/제품등록 페이지에서 지도 인증 번호를 등록하세요.
GINI 2D의 지도 인증 번호는 본체 뒷면에 부착되어 있습니다.

3. 업데이트 센터

빠르고 쉽게 지도 업데이트를 할 수 있는 업데이트 센터 프로그램을 설치하세요.

4. 업데이트 실시

업데이트 센터를 이용하여 지도를 다운로드 받으세요.

멀티태스킹

▶ 내비게이션 사용 중 다른 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

	Mode	멀티테스킹
내비게이션과 DMB	내비게이션과 DMB 화면 동시에 나타나기	지원
	DMB 화면 앞 / 내비게이션 화면 뒤 (음성만 지원)	지원
	내비게이션 화면 앞 / DMB 화면 뒤 (음성만 지원)	지원
내비게이션과 비디오	내비게이션과 비디오 화면 동시에 나타나기	지원안함
	비디오 화면 앞 / 내비게이션 화면 뒤	지원안함
	내비게이션 화면 앞 / 비디오 화면 뒤	지원안함
내비게이션과 음악	내비게이션과 음악 화면 동시에 나타나기	지원
	음악 화면 앞 / 내비게이션 화면 뒤 (음성만 지원)	지원
	내비게이션 화면 앞 / 음악 화면 뒤 (음성만 지원)	지원
내비게이션과 사진	내비게이션과 사진 화면 동시에 나타나기	지원안함
	사진 화면 앞 / 내비게이션 화면 뒤	지원
	내비게이션 화면 앞 / 사진 화면 뒤	사진화면 종료
내비게이션과 외부입력	내비게이션과 외부입력 화면 동시에 나타나기	지원안함
	외부입력 화면 앞 / 내비게이션 화면 뒤 (음성만 지원)	지원

제품 사양

프로세서	2.3GHz급 CPU (Cortex A9) / SirF Atlas VI
운영체제	Windows CE 6.0 core
RAM	128MB DDR3
ROM	128MB Nand Flash
GPS 엔진	SirF V8 (Instant FIX II 지원)
디스플레이	TFT LCD 8" Aspect Ratio 16:9 (800x480). Clear Touch Screen
동작온도	0°C ~ 60°C
오디오	내장 스피커 (1EA X 3W)
전원분체	차량 전원 12V
DMB	외장 안테나 (별도구매)
크기	약 203 x 124 x 28.5 mm
무게	약 460g (본체)



1. 전원 입력 전압은 DC 12V 입니다.
2. 위 사양과 적합한 연결 플러그를 사용하지 않을 경우 발생하는 기기 이상, 불량에 대하여 책임지지 않습니다.
- ※ 순정품 이외의 시가잭을 연결하여 사용할 경우 고장의 원인이 될 수 있으므로 주의하십시오.