DMB 시청하기



1. 내비게이션을 실행합니다.
2. 자동 채널 검색을 선택 할 수 있습니다.
3. 채널 검색을 시작합니다.
4. 소리 크기를 작게 합니다.
5. 현재 소리 크기를 표시 합니다.
6. 소리 크기를 크게 합니다.
7. 음소거 (MUTE) 기능을 On/Off 할 수 있습니다.
8. 메인 메뉴로 이동 합니다.
9. 채널목록을 위로 이동합니다.
10. 채널목록을 아래로 이동합니다.
11. 채널 목록 입니다.
12. DMB(TV) 채널리스트를 보여줍니다.
13. DAB(라디오) 채널리스트를 보여줍니다.
14. DMB를 종료 합니다.
15. 트립 화면을 표시합니다.
16. 소리 크기를 조정할 수 있습니다.

Tip
- 사용하는 지역에 따라 DMB(DAB) 사용주파수가 다를 수 있습니다. 수신이 양호한 위치에서 다시 검색해 주십시오.
- 방송 수신이 양호하지 않은 위치에서는 화면이나 소리가 끊어질 수 있습니다.
- 자동 채널기능 선택시 DMB(DAB)신호가 수신되지 않는 터널안이나 실내 또는 지하 주차장에서도 자동검색기능이 동작하며 이경우 기존의 검색된 채널리스트가 삭제될 수 있습니다.
- 화면을 누르면 전체화면/꽉찬화면/원래화면으로 볼 수 있습니다.

비디오



1. 내비게이션을 실행합니다.
2. 이전 영상으로 이동하여 재생합니다.
3. 재생 또는 일시 정지를 선택합니다.
4. 다음 영상으로 이동하여 재생합니다.
5. 소리 크기를 작게 합니다.
6. 현재 소리 크기를 표시 합니다.
7. 소리 크기를 크게 합니다.
8. 음소거 (MUTE) 기능을 On/Off 할 수 있습니다.
9. 메인 메뉴로 이동 합니다.
10. 현재 재생되는 파일의 위치를 나타냅니다.
11. 자막표시를 끄고 켤 수 있습니다.
12. 반복모드를 선택합니다.
    Ⓐ 전체 반복 ① 한곡 반복 Ⓧ 반복안함
13. 원하시는 파일을 선택 후 재생순서를 변경할 수 있습니다.
14. 영상 목록을 위로 이동합니다.
15. 영상 목록을 아래로 이동합니다.
16. 트립 화면을 표시합니다.
17. 소리 크기를 조정할 수 있습니다.
18. Movie를 종료 합니다.

Tip
- 720P HD급 동영상을 지원합니다.
- 지원하는 비디오 코덱은 XVID, MPEG4, WMV 입니다. 지원되지 않거나, 비정상적인 파일은 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 제공된 SD 카드를 이용하실 때, 저장된 'Atlan' 폴더는 사용하지 마십시오.
- 다국어 자막 사용 시에는 자막 표시에 문제가 있을 수 있습니다.

음악



1. 내비게이션을 실행합니다.
2. 이전 곡으로 이동하여 재생합니다.
3. 재생 또는 일시 정지를 선택합니다.
4. 다음 곡으로 이동하여 재생합니다.
5. 소리 크기를 작게 합니다.
6. 현재 소리 크기를 표시 합니다.
7. 소리 크기를 크게 합니다.
8. 음소거 (MUTE) 기능을 On/Off 할 수 있습니다.
9. 메인 메뉴로 이동 합니다.
10. 현재 재생되는 파일의 위치를 나타냅니다.
11. 음향 모드를 선택합니다.
    ※Normal/Rock/Pop/Classic/Jazz
12. 반복모드를 선택합니다.
    Ⓐ 전체 반복 ① 한곡 반복 Ⓧ 반복안함
13. 원하시는 파일을 선택 후 재생순서를 변경할 수 있습니다.
14. 영상 목록을 위로 이동합니다.
15. 영상 목록을 아래로 이동합니다.
16. 상위폴더로 들어갑니다.
17. 재생 목록을 표시합니다.
18. 현재 재생중인 앨범아트를 표시합니다.
19. Music을 종료합니다.

Tip
- 지원되는 오디오 파일 포맷은 MP3, WMA입니다.
- 제공된 SD 카드를 이용하실 때, 저장된 'Atlan' 폴더는 사용하지 마십시오.

사진



1. 내비게이션을 실행합니다.
2. 선택한 사진을 스크린세이브 화면으로 저장합니다.
3. 슬라이드로 재생합니다.
   ※슬라이드 중에는 화면을 터치하면 종료됩니다.
4. 슬라이드 재생의 시간 간격을 설정합니다.
   ※ 간격 : 3/5/10 초
5. 메인 메뉴로 이동 합니다.
6. SD Card내의 사진을 표시 합니다.
7. 트립 화면을 표시합니다.
8. 소리 크기를 조정할 수 있습니다.
9. 포토뷰어를 종료 합니다.

Tip
- 지원하는 형식은 JPG, BMP입니다. 파일의 크기가 너무 큰 경우에는 (10MB 이상) 지원 되지 않을 수 있습니다.
- 제공된 SD 카드를 이용하실 때, 저장된 'Atlan' 폴더는 사용하지 마십시오.

외부입력

1. 내비게이션을 실행합니다.
2. 메인 메뉴로 이동 합니다.
3. 외부입력을 종료 합니다.
4. 트립 화면을 표시합니다.
5. 소리 크기를 조정할 수 있습니다.

Atlan(아틀란) 3D 지도

▶ **홈페이지 : www.atlan.co.kr**

Atlan 3D 지도 매뉴얼
'www.atlan.co.kr → 고객서비스 → 매뉴얼다운로드'에서 아틀란 3D V3 매뉴얼을 다운받을 수 있습니다.

▶ **Atlan 3D 지도 업데이트**

1. 회원가입
   www.atlan.co.kr 에서 회원가입을 합니다.
2. 원클릭 업데이트
   원클릭 업데이트를 통해 빠르고 쉽게 지도 업데이트를 할 수 있습니다.
3. 제품인증
   Atlan 3D의 지도 인증 번호는 본체 뒷면에 있습니다.

Car Link(카링크)

▶ 카링크 구매문의 및 고객센터 : 1544-8243 (내선 1번)
운영시간 : 평일 오전 9시 30분~오후 6시 30분

멀티태스킹

▶ 내비게이션 사용 중 다른 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

Mode		멀티태스킹
내비게이션과 DMB	내비게이션과 DMB 화면 동시에 나타나기	지원
	DMB 화면 앞 / 내비게이션 화면 뒤 (음성만 지원)	지원
	내비게이션 화면 앞 / DMB 화면 뒤 (음성만 지원)	지원
내비게이션과 비디오	내비게이션과 비디오 화면 동시에 나타나기	지원
	비디오 화면 앞 / 내비게이션 화면 뒤	지원
	내비게이션 화면 앞 / 비디오 화면 뒤	지원
내비게이션과 음악	내비게이션과 음악 화면 동시에 나타나기	지원
	음악 화면 앞 / 내비게이션 화면 뒤 (음성만 지원)	지원
	내비게이션 화면 앞 / 음악 화면 뒤 (음성만 지원)	지원
내비게이션과 사진	내비게이션과 사진 화면 동시에 나타나기	지원안함
	사진 화면 앞 / 내비게이션 화면 뒤	지원
	내비게이션 화면 앞 / 사진 화면 뒤	사진화면 종료
내비게이션과 외부입력	내비게이션과 외부입력 화면 동시에 나타나기	지원안함
	외부입력 화면 앞 / 내비게이션 화면 뒤 (음성만 지원)	지원

제품 사양

프로세서	Telechips TCC8935 1GHz Dual CPU (Cortex A9)
운영체제	Windows Compact Edition 7.0 Core
메모리	DDR3-512MB, NAND FLASH-256MB SLC, SDCARD : 8GB
GPS 엔진	UBLOX7
디스플레이	TFT LCD 8" Aspect Ratio 16:9 (800x480), Clear Touch Screen
동작온도	0℃ ~ 60℃
오디오	외장 스피커 (1EA)
전원본체	차량 전원 12V 전용
DMB	T-DMB 및 TPEG지원
크기	약 203 x 124 x 26.1 mm
무게	약 510g (본체)