구성품 확인

구성품

▶ 제품 개봉 후 구성품을 확인하여 주십시오.
제품 또는 구성품에 파손 또는 이상이 있을 경우 구입한 판매점에 문의하시기 바랍니다.
(아래 이미지의 구성품은 실제의 구성품과 상이할 수 있습니다.)

주의

※ 본 제품은 12V 차량 전용입니다.
1. 본 설명서에 기재된 구성품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
2. 맵 업그레이드를 위한 라이센스는 본체 뒷면에 부착되어 있습니다.
3. 본 설명서의 이미지와 실제 제품은 다를 수 있습니다.

각 부분의 명칭 및 기능

본체



1. 외장 DMB 안테나 단자
2. 외장 GPS 안테나 단자
3. 컨트롤 박스 연결단자
4. 전원입력 단자
5. AV 케이블 연결단자
6. 후방카메라 연결 단자
7. 트립 연결 단자
8. 외장 스피커 연결 단자
9. 화면전환 스위치
10. Trip Video 연결 단자
11. AUX OUT 연결 단자
12. HUD (Head Up Display) 연결 단자

참고 외장 DMB, GPS 안테나 커넥터 타입 : MCX 타입

사용안내

연결 플러그 안내

※ TRIP 케이블과 AV IN/OUT 케이블은 옵션 사항입니다.

1. 전원 (DC IN)



2. 외장스피커 (SPEAKER), 후방카메라 (R-CAM)



3. 트립 (Trip)



※ 내비게이션 단말기 기준

4. AV IN/OUT



N.C	2	1	N.C		
GND	4	3	GND		
GND	6	5	GND		
VIDEO IN	8	7	VIDEO OUT		
AUDIO IN(L)	10	9	AUDIO OUT(L)		
AUDIO IN(R)	12	11	AUDIO OUT(R)		

제품 보증서

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 본사 서비스센터에서 아래의 보증기간 동안 무상수리를 해 드립니다.
3. 보증기간이 경과한 경우 및 보증기간 이내라 하더라도 유상서비스로 판단되는 경우에는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
4. 수리를 요청 때에는 보증서를 꼭 제시하여 주시기 바랍니다.
5. 보증서는 재발행되지 않으므로 소중히 보관하십시오.
6. 본 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.

제품명 : 모델명 :

일련번호 : 구입일자 :

고객성명 : 전화번호 :

주소 :

구입처 : 전화번호 :

A/S 및 기술지원

1. 무상 A/S

구입일로부터 1년 이내(구입일자 확인이 안될 경우 제품의 제조 연월일로부터 17개월 경과한 날로부터 보증기간을 기산하므로 반드시 구입일자를 기재하시기 바랍니다.)
본 제품을 분리형 원격 이용에 사용하는 경우 또는 영업용으로 사용하는 경우 보증기간은 6개월로 단축 적용됩니다.

2. 유상 A/S

- 무상 A/S 보증기간을 경과한 경우
- 고객의 과실이나 취급부주의로 발생한 하자
- 기타 제품본체의 품질이나 성능의 하자가 아닌 외부의 요인에 의하여 발생한 하자
- 부속품이나 소모품을 별도 구매하고자 하는 경우
- 소비자 임의분해로 인한 하자인 경우

고객센터 : 070-4607-5615

사용안내

끄기/켜기



1. 현재 시간을 표시
2. 소리설정 실행
3. 환경설정 실행
4. 내비게이션 : 내비게이션 실행
5. 집으로 : 내비게이션 실행하여 등록된 집으로 바로 안내
6. 회사로 : 내비게이션 실행하여 등록된 회사로 바로 안내
7. DMB : 지상파 DMB 방송 실행
8. 비디오 : 비디오 플레이어 실행
9. 음악 : 음악 플레이어 실행
10. 사진 : 사진 뷰어 실행
11. 트립 : 트립컴퓨터 실행
12. 속도계 : 속도계 실행
13. LCD Off : LCD 끄기
14. 외부입력 : 외부입력 실행
15. 카링크 : 카링크 실행

내비게이션 시작하기

내비게이션 (Navigation)

▶ 메인 메뉴에서 내비게이션을 누르면 실행됩니다.
▶ 내비게이션 사용에 관한 자세한 사항은 Atlan 맵 사이트 (www.atlan.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

▶ SD 카드가 삽입되어 있지 않거나 SD 카드에 내비게이션 프로그램이 없는 경우는 경고 팝업창이 나옵니다. 이 경우 올바른 SD 카드를 다시 삽입하여 주시기 바랍니다.



제품 사용하기

TRIP 사용하기

▶ 전원을 켜고 부팅이 완료되면 초기화면이 나타납니다.
트립화면으로 전환하려면 트립컴퓨터 아이콘을 클릭합니다.

▶ 아이콘을 클릭하면 아래와 같이 트립(오디오 화면)이 표시됩니다.
다시 내비화면으로 돌아가려면 가운데 화면 부분을 터치하십시오.

AN9000

8 Inch NAVIGATION

Quick Guide